

UFT - Code RST

Inspiré du livret DEMAIN RADIOAMATEUR

R = Lisibilité des signaux QRK	1 : incompréhensible.
	2 : à peine perceptible.
	3 : lisible mais très difficile.
	4 : lisible sans difficulté.
	5 : parfaitement lisible.
S = Force des signaux QSA	1 : à peine perceptible.
	2 : très faible.
	3 : faible.
	4 : bon, mais faible.
	5 : assez bon.
	6 : bon.
	7 : très bon.
	8 : puissant.
	9 : très puissant.
R = Tonalité	1 : très mauvais, note très rauque.
	2 : mauvais, note roulée, sans musicalité.
	3 : note grave, très faible musicalité.
	4 : note grave.
	5 : note très vibrée, avec musicalité.
	6 : note très vibrée, bonne musicalité.
	7 : note assez claire, mais vibrée.
	8 : note claire.
	9 : note claire et absolument pure.

La cotation << T >> s'applique, en télégraphie, à la qualité de la porteuse. Au contrôle RST on peut ajouter l'un des suffixes suivants :

C = pialements.

D = glissements de fréquence.

K = claquements de manipulation.

X = cristal : note très pure, comme celle d'un oscillateur à quartz.

Date de création : 23/07/2007 @ 16:21
 Dernière modification : 05/01/2014 @ 09:36
 Catégorie : UFT